

# Инструкция по монтажу фотообоев и фресок

Поклеить готовые фотообои и фреску можно самостоятельно. Для этого следуйте советам из этой инструкции и будьте аккуратны: если вы пропустите какой-то шаг, мы не сможем возместить вам испорченные обои или интерьер.



WALL STREET

## 1 Для начала все проверьте

Перед наклейкой тщательно проверьте фотообои по количеству полос и рисунку

*Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.  
При обнаружении брака следует немедленно обратиться к изготовителю.  
По возможности доверьте монтаж фотообоев опытным специалистам.*



## 2 Обоям нужно отлежаться 24 часа

Перед оклейкой обои или фреска должны полностью выпрямиться. Разложите обои на плоской поверхности и оставьте их отлежаться не менее 5-6 часов в теплом помещении.



Следует помнить, что фреска изготавливается на штукатурке и, если она долго простоят в скрученном рулоне, при раскручивании может потрескаться от высыхания. Обязательно уточняйте срок хранения у производителя, а по возможности покупайте незадолго до поклейки. Свежая фреска клеится намного лучше, чем высушенная.

Фреску необходимо приклеивать только на специальный сильный клей, который наносится на стену. Если она клеится во влажном помещении, например, в ванной комнате, ее можно дополнительно покрыть лаком на водной основе, а стену предварительно обработать антигрибковым раствором.

## 3 Вам понадобятся:



### Средства

1. Грунтовка глубокого проникновения с антигрибковым эффектом; 2. Клей для тяжелых флизелиновых обоев (Quelyd Murale, или аналогичный по составу и тех.характеристикам)

### Инструменты

3. Чистая сухая тряпка; 4. Обойный нож; 5. Валик или кисть для нанесения клея; 6. Специальный клей для стыков; 7. Мягкий резиновый валик для разглаживания; 8. Рулетка; 9. Карандаш; 10. Уровень (Ватерпас); 11. Стремянка.



## 4 Подготовьте поверхность к монтажу

Освободите стену от водоэмульсионных красок, старых обоев, ДСП или ДВП. Неровности нужно зашпаклевать. Обязательно нанесите 2 слоя грунтовки глубокого проникновения с антигрибковым эффектом.

**Важно!** Используйте гипсовую либо полимерную шпаклевку (Ветонит ЛР +) На оклеиваемой поверхности не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).

Нельзя использовать финишную шпаклевку Sheetrock. Закройте окна и избегайте сквозняков во время монтажа и в течение суток после оклейки.

## Монтаж фрески

**Важно!** Сверните фреску в рулон и поставьте рулон с обоями вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание обоев. Нанесите на 1 - 1,5 м стены клей. Разверните рулон на 1 - 1,5 м материала, прижмите полотно к стене, на которую нанесен клей, и постепенно разглаживайте полотно обоев с помощью обойного резинового валика.

Далее нанесите клей на стену, разверните 1 - 1,5 м фрески с рулона и продолжайте постепенно разглаживать. После поклейки и разглаживания всего полотна необходимо тщательно прокатать всю поверхность фотообоев с помощью обойного резинового валика, от середины к краям. Небольшие пузыри при высыхании втянутся. Излишки фрески по краям очень аккуратно обрежьте при помощи острого обойного ножа с тонкими отламывающимися лезвиями (например лезвия Olfa).

## Монтаж фотообоев

### 5 Разметка стены

С помощью рулетки измерьте ширину каждой полосы фотообоев и разметьте стену вертикальными линиями под каждую полосу. Разметка будет ориентиром для наклеивания.





## 6 Нанесите клей на стену

С помощью валика нанесите клей на стену в разметку под первую полосу обоев. По краям используйте кисть и нанесите клей тонким слоем, чтобы излишки не выдавливались на лицевую сторону.

**Важно!** Не нужно наносить клей сразу во все секции. Нужно двигаться поочередно: нанести клей в секцию, приклеить полосу и так далее.

## 7 Первая полоса на стене



Аккуратно приложите первую полосу к стене, в разметку, где нанесен клей. Убедившись, что полоса легла ровно по разметке, разгладьте обои пластиковым шпателем.

**Важно!** Для разглаживания фрески, используйте мягкие валики! Избегайте изгибов и заломов полотна

## 8 Нанесите клей для второй полосы

Нанесите клей на стену там, где будет расположена вторая полоса.

*Не забывайте про кисть по краям*



## 9 Вторая полоса встык

Аккуратно приложите вторую полосу встык с первой и совместите рисунок. Убедившись, что рисунок совпал по всей высоте, разгладьте полотно валиком от одного стыка к противоположному сверху и снизу одновременно. **Важно!** Не допускайте попадания клея на лицевую сторону фотообоев!



## 10 Таким же образом наклейте следующие полосы

Полосы нужно наклеивать точно встык, совмещая рисунок без нахлеста. Стыки требуется не затирать, а разглаживать мягким валиком.



*Лишние обои по краям можно подрезать с помощью канцелярского ножа и шпателя.*



**Если возникли вопросы, сразу звоните нам по телефону,  
и мы все вам расскажем**

**+7 916 292 28 47**

*Будьте аккуратны, с непривычки поклейка может показаться трудоемкой, но если четко следовать инструкции — всё получится! Если вы не уверены в своих силах, пригласите профессионального оклейщика, сообщив об этом вашему менеджеру.*

**[www.fotooboi.ru](http://www.fotooboi.ru)**