



Детская коллекция Tupperware

Visual demoguide

Детская коллекция Tupperware

Введение

Новая Детская коллекция Tupperware разработана в соответствии с потребностями Ваших малышей. Она сочетает в себе высокие стандарты качества, безопасности и инноваций.

Функциональная и привлекательная коллекция – залог отличного аппетита Ваших детей!



Детская коллекция

Стаканчик (350 мл) с трубкой и щеточкой

Размеры:

156 мм (h) x 74 мм (w)

Пиктограммы:



Детская коллекция

Тарелочка (430 мл) и Мисочка (240 мл)

Размеры:

Тарелочка (430 мл): 43.5 мм (h) x 155.3 мм (w)

Мисочка (240 мл): 50 мм (h) x 108.5 мм (w) 135 мм (с ручкой)

Пиктограммы:



Детская коллекция

Характеристики

- Вы и Ваши дети оценят удобство изделий из новой Детской коллекции.
- Яркие краски изделий поднимут настроение и станут залогом отличного аппетита Ваших малышей.
- Дизайн и конструкция рассчитаны на детей различного возраста.
- Новая детская коллекция – это безопасность, качество и инновации в сочетании со стильным, продуманным до мелочей дизайном.



Стаканчик (350 мл) с трубочкой и щеточкой



Характеристики

- Для детей от 0 до 4 лет.
- Благодаря уникальной системе с трубочкой, Ваш ребенок сможет пить из стаканчика сам. Это вызовет в нем гордость и уверенность в себе.
- Стаканчик идеален для воды, соков, молока, шоколадного молока, сиропа и многого другого.



Стаканчик (350 мл) с трубочкой и щеточкой

Характеристики

Удобная трубочка гибкая и мягкая

Специальный выступ на слайдере для быстрого и легкого открывания.

Силиконовый обод под крышкой обеспечивает герметичность.

Объем основания 350 мл – рассчитан на целый день в школе.

Щеточка позволяет быстро и легко промыть трубочку, обеспечивая 100% гигиеничность.

Удобный слайдер для защиты трубочки (когда она не используется). А также развлекающий элемент для детей: трубочка появляется из крышки при открывании слайдера.

Клапан, выпускающий воздух, обеспечивает легкий процесс питья, без возникновения вакуума.

Идеальный диаметр для детских ручек, позволяющий ребенку надежно держать изделие, не боясь того, что жидкость расплескается.

Прозрачное основание позволит с легкостью увидеть количество содержимого.



Стаканчик (350 мл) с трубочкой и щеточкой

Характеристики

Мерная шкала на основании в мл и унциях:

- В мл: от 50 до 300, с отметками каждые 50 мл и с точкой каждые 25 мл
- В унциях: от 2 до 10, с отметками каждую унцию



Стаканчик (350 мл) с трубочкой и щеточкой

Характеристики




- Когда трубочка находится в вертикальной позиции, при возможном падении на бок основания, жидкость не протекает.
- Когда трубочка закрыта слайдером, крышка становится влаго-воздухонепроницаемой.
- Вы можете хранить трубочку внутри основания (когда не используете изделие), чтобы она не потерялась.
- Изделие полностью разбирается для удобного мытья.
- Идеальный диаметр для хранения на полке в дверце холодильника.



Стаканчик (350 мл) с трубочкой и щеточкой

Как собрать трубочку


- Сначала вставьте твердую часть трубочки в большее отверстие силиконовой части трубочки.




Стаканчик (350 мл) с трубочкой и щеточкой

Как собрать трубочку



- 
 Вставьте собранную трубочку силиконовой частью в большее отверстие с внутренней стороны крышки. Вытяните трубочку с внешней стороны крышки.



- 
 Закрепите силиконовый клапан на втором отверстии с внутренней стороны крышки. Убедитесь, что слайдер находится в открытом положении, когда вставляете трубочку в отверстие.



Стаканчик (350 мл) с трубочкой и щеточкой

Как снять силиконовый обод

- Если вы хотите снять силиконовый обод для того, чтобы тщательно промыть изделие, просто подденьте его маленьким предметом (будьте внимательны, не повредите обод).
- Перед тем как закрепить обод после мытья, обязательно высушите изделие. Затем плотно закрепите обод по всему радиусу.



Мисочка (240 мл)

Характеристики

- Идеальное изделие для кормления малышей. Мисочка простая в использовании и компактная, ее удобно хранить, а также разогревать в ней питание для малышей в микроволновой печи (без крышки).
- Удобна для использования дома, а также для транспортировки пюре, детского питания, йогуртов и много другого.



Мисочка (240 мл)

Характеристики

Дополнительно Вы можете использовать мисочку (240 мл):

- Для хранения в холодильнике небольшого количества остатков блюд.
- Для того, чтобы взять с собой на работу, в спортзал или на прогулку любимый перекус, например: хлопья, фруктовые салаты, виноград, нарезанную морковь и много другое.



Мисочка (240 мл)

Характеристики

Влаго-воздухонепроницаемая крышка обеспечивает безопасную транспортировку.

Язычок на крышке позволяет легко открыть изделие.

Эргономичная ручка обеспечивает надежный захват во время кормления.

Гладкие вертикальные стенки обеспечивают легкое собирание еды ложечкой.

Матовая внутренняя поверхность дна минимизирует визуальный эффект от возможных царапин.

Изделие очень устойчиво, оно не перевернется во время использования.



Мисочка (240 мл)

Варианты использования

- Используйте ручку для надежного захвата



- Или расположите мисочку на ладони, а ручку используйте как дополнительную поддержку



Тарелочка (430 мл)

Характеристики

- Идеальное изделие для того, чтобы научить ребенка есть самостоятельно или с помощью родителей.
- Прекрасное решения для использования дома и на прогулке.
- В изделии удобно хранить заранее приготовленное блюдо в холодильнике, а затем в нужный момент разогреть в микроволновой печи (без крышки).



Тарелочка (430 мл)

Характеристики

Влаго-воздухонепроницаемая крышка обеспечивает безопасную транспортировку.

Совет: Вы можете использовать крышки от емкостей из коллекции «Новая волна» и «Бизнес-ланч» (400/600/800 мл).

Язычок на крышке позволяет легко открыть изделие.

Матовая внутренняя поверхность дна минимизирует визуальный эффект от возможных царапин.

Гладкие вертикальные стенки обеспечивают легкое собирание еды ложечкой.

Изделие очень устойчиво, оно не перевернется во время использования.



Тарелочка (430 мл) и Мисочка (240 мл)

Как правильно открывать и закрывать

Чтобы открыть:

- Держите изделие одной рукой, потяните крышку за язычок, поднимая наверх другой рукой.




Тарелочка (430 мл) и Мисочка (240 мл)

Как правильно открывать и закрывать

Чтобы закрыть:

- Накройте основание крышкой.
- Большими пальцами обеих рук проведите по окружности крышки, прижимая ее к краю основания.
- Затем приподнимите язычок и одновременно надавите в центр крышки, выпуская излишки воздуха.



Совет: Всегда заполняйте основание как минимум на 2/3 объема для наилучших условий хранения в холодильнике.

Детская коллекция

Уход за изделиями

- Все части изделий из Детской коллекции можно мыть в посудомоечной машине.
 - Силиконовые части и части с нанесением (принт) рекомендуется мыть вручную.
- Мойте изделия вручную, используя мягкую губку или щетку для бутылок, теплую воду и не большое количество моющего средства.
- Используйте прилагаемую к стаканчику щеточку для мытья трубочки. Эта щеточка не предназначена для использования в качестве игрушки. Не давайте ее детям.
- Предотвращайте любой контакт силиконовых частей с острыми и режущими предметами.
- Не оставляйте силиконовые части изделий под прямыми солнечными лучами или на открытом огне, а также не стерилизуйте их в течение длительного времени. Это может ухудшить качество материала.

Детская коллекция

Уход за изделиями

- Всегда проверяйте температуру напитка, налитого в Стаканчик (350 мл) перед тем, как дать его ребенку. Стаканчик не предназначен для горячих и газированных напитков.
- Тщательно вымойте и высушите изделия перед первым использованием.

Внимание!

- Всегда следите за ребенком во время кормления.
- Всегда проверяйте температуру пищи перед тем, как начать кормить ребенка.
- Не используйте изделия в случае его поломки.

Детская коллекция

Уход за изделиями

- Тарелочка (430 мл) и Мисочка (240 мл) предназначены для разогревания в микроволновой печи. Стаканчик (350 мл) не предназначен для разогревания в микроволновой печи.

Гарантия

- Распространяется стандартная гарантия Tupperware.
- Возможное окрашивание и появления царапин не влияет на функциональность изделия, но не покрывается гарантией.